



Защита крепится в шести точках.
Для крепления защиты необходимо:
1) Открутить штатное крепление пыльников спереди и сзади. В задние отверстия крепления пыльников прикрутить болты с шайбами (поз. 3,4,5) и навесить задние точки крепления защиты. Прикрутить защиту штатными болтами М6 спереди.
2) Затянуть все резьбовые соединения.

ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Защита картера	1
2	Заглушка	1
3	Болт М6х35 ГОСТ 7798-70	2
4	Шайба 6 ГОСТ 6958-78	2
5	Шайба 6 Н ГОСТ 6402-70	2