



Защита картера крепится в четырёх точках.

ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Защита картера	1
2	Закладная планка	2
3	Планка закладная	2
4	Втулка 20x50	2
5	Болт М8х80 ГОСТ 7798-70	2
6	Болт М8х120 ГОСТ 7798-70	2
7	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4
8	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4
9	Заглушка	2
10	Демпфер	4

Для этого необходимо:

1. Установить закладные планки (поз. 2) и планки закладные (поз. 3) в технологические отверстия подрамника.
2. Завести защиту спереди под пыльник и прикрутить её к закладным планкам через втулки (поз. 4) спереди болтами М8х120 (поз.6) с шайбами (поз. 7,8) и сзади болтами М8х80 (поз.5) с шайбами (поз. 7,8).
3. Затянуть все резьбовые соединения.
4. Демпферы и заглушки (поз. 9,10) на защиту установить до сборки.